



ООО МПК "СОАР"

ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ "МОНИТОР SOARCO-U496M"



Интерфейсный модуль интеграции СКУД «Монитор SOARco» и «Юнитроник496М» объединяет функции АРМ СКУД «Монитор SOARco» и ППКОПУ «Юнитроник496М».

- * отображение на интерфейсном модуле состояния охраняемого объекта, управление логическими объектами ОПС, системы пожаротушения и СКУД;
- * регистрация обработка и архивирование возникающих в системе тревог;
- * отображение и архивирование протокола событий;
- * опрос и управление приборами, подключенными по RS-485 к компьютеру АРМ, определение состояний линий связи RS-485 и контролируемых объектов системы (таких как зона, раздел, группа разделов, точка доступа и т.д.);
- * централизованное управление контролем доступа, взятием/снятием охраняемых зон, а также взятием/снятием разделов и групп разделов системы, запуск тактик управления реле
- * отработка сценариев управления при возникновении соответствующего события;
- * прописывания полномочий СКУД в контроллеры доступа;
- * предоставление дежурному информации (в виде карточки объекта) об объектах системы без опасности, таких как зона, прибор, раздел, группа разделов, дверь, зона доступа;
- * отображение информации СКУД – последнее место нахождения карточки владельца (с точностью до зоны доступа), нарушений при проходе через точку доступа;

"Монитор SOARco – U496M" – 2 На 2 прибора ППКОПУ "Юнитроник496М и 4 СКУД
"Монитор SOARco _ U496M" – 6 На 6 прибора ППКОПУ "Юнитроник496М и 30 СКУД
"Монитор SOARco _ U496M" – 32 На 32 прибора ППКОПУ "Юнитроник496М и 125 СКУД