



ME20
РОСС RU.ME20.H02598



Считыватель радиочастотный.
RR-H SC
ТУ 4372-241-65343805-2014

Паспорт
и инструкция по установке.



Содержание:

1.	Назначение.....	2
2.	Технические характеристики.....	2
3.	Работа считывателя.....	2
4.	Подключение считывателя.....	3
5.	Комплектность.....	3
6.	Гарантийные обязательства.....	4

1. Назначение.

Считыватель RR-H SC предназначен для использования в системах управления доступом, ориентированных на применение интерфейса Wiegand 26, 34 и 35 бит, работает с проксимити картами формата HID (ProxCard II, ISOProx). Считыватель RR-H SC выполнен в литом пластмассовом корпусе, имеет два отверстия для монтажа. Электронная плата установлена в корпус и залита компаундом. На лицевой стороне корпуса есть зелёный светодиод, с тыльной стороны установлен акустический извещатель (пьезокерамический). Считыватель снабжен 10-ти жильным ленточным кабелем длиной 60 см, на кабель установлен 10-ти пиновый разъём IDC-10F для подключения к системному контроллеру СКД.

2. Технические характеристики.

Габариты 148x42x21мм.
Температура -35...+ 55 °С.
Влажность 0... 93 % (без конденсата).
Напряжение питания 10-15 В, пульсации не более 0,1 В.
Ток потребления 50мА, макс до 100 мА.
Тип карты HID.
Интерфейс Wiegand
Расстояние считывания..... 6 - 12 см.

3. Работа считывателя.

При поднесении исправной карты на расстояние считывания, считыватель после успешного считывания кода карты проверяет корректность кода карты (по контрольной сумме) и включает звуковой сигнал + зелёный светодиод на 0,2 сек, код карточки заносится в буфер считывателя, чтение из буфера осуществляется по команде с контроллера. Следующий раз карта будет считана в случае, если она была отнесена от считывателя на время не менее 0, 5 секунды и расстояние не менее 20 см. В буфере может находиться код только одной карты. Управление светодиодом и звуковым сигналом производится с концентратора доступа (контроллера).

Передача одного бита производится переводом соответствующей линии Data 0 или Data 1 в состояние логического нуля на время 100 мкс. Время между передачей двух бит данных равно 2 мс. В исходном состоянии на линии присутствует напряжение +5В (открытый коллектор с подтягивающим сопротивлением 470 Ом к +5В).

Формат посылки следующий:

Ч ББББББББ ББББББББ ББББББББ **Н**, где:

Б-бит данных

Ч-контрольный бит, соответствующий паритету на чётность с первого по тринадцатый бит данных.

Н-контрольный бит, соответствующий паритету на нечётность с четырнадцатого по двадцать шестой бит данных.

4. Подключение считывателя.

Считыватель рекомендуется устанавливать на стене (на столе) около системного контроллера. Подключение выполняется при отключенном питании 12 вольт, при подключении соблюдайте ориентацию разъёма (на разъёме есть ключ).

. Распайка разъёма **IDC-10F** для подключения считывателя.

IDC-10F Кабель pin10	Назначение
1, 2	+12V
3	D1
4	D0
5	Led G
9, 10	GND

Внимание: Подача внешних напряжений на выводы Data 0, Data 1 считывателя не допускается. На вывод Led G допускается подача напряжения до +5 вольт.

Внимание! Не рекомендуется устанавливать считыватель на металлическую поверхность, так как в этом случае расстояние считывания уменьшается.

5. Комплектность.

Считыватель с кабелем1 шт.

Коробка упаковочная1 шт.

Паспорт.....1 шт.

6. Гарантийные обязательства.

Изделие: Радиочастотный считыватель RR-H SC.

Изготовитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, эксплуатировавшиеся с нарушением правил и режимов работы, а также на изделия, имеющие механические повреждения.

Без отметки о дате продажи или документов, подтверждающих факт продажи, гарантия не имеет силы.

Гарантия теряет силу при несоблюдении следующих условий:

1. Товар должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации (паспортом изделия) и с использованием технических стандартов и/или требований безопасности.
2. Настоящая гарантия недействительна в том случае, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, молнией, или другими природными явлениями, механическим повреждением, неправильным использованием, износом, халатным отношением, ремонтом или наладкой, если они произведены лицом, которое не имеет соответствующей квалификации. А также инсталляций, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
3. В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара; либо товар разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, то потребитель теряет все и любые права по настоящей гарантии, включая право на возмещение.
4. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему поставщику.

Производитель оставляет за собой право изменять схему изделия без предварительного уведомления потребителей.

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г

Штамп продавца

Производитель: ООО Многопрофильная производственная компания «СОАР»

тел. +7 (495) 742-3847

125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28

Почта soarco@soarco.ru сайт <http://www.soarco.ru>